




シャリを自動で取り出せる新機能搭載!
シャリを練らない自重攪拌方式で、
スピーディーなシャリ切り


自動シャリ切り機 シャリッカー
MCR-ASA



1 シャリコンテナをセットして、運転開始。シャリ切り約5分。



2 終了するとドラムが回り、自動的にシャリを排出。



3 シャリを残さずコンテナに移します。

 鈴茂器工株式会社

